VLAN Yapılandırma

Değerli Müşterimiz,

VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip ederek VLAN yapılandırması oluşturabilirsiniz.

Bunun için;

Statik IP Tanımlama

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

Bunun için, bilgisayarınızın ağ adaptörüne AirTies Cihazın varsayılan IP adresi olan 192.168.2.254 adresi ile aynı network bloğundan bir IP adresini statik olarak girmeniz gerekmektedir (Ör: 192.168.2.50). İşletim sisteminize göre aşağıdaki yönergeleri izleyerek bu işlemi yapabilirsiniz.

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

1. Başlat menüsünden Denetim Masası'na giriniz.

2. Denetim Masasından XP ise Ağ Bağlantıları / Vista veya Windows 7 ise Ağ ve Paylaşım Merkezine giriniz.

3. XP'de Ağ Bağlantıları altında / Vista'da Ağ Bağlantılarını Yönet menüsünde / Windows 7'de Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir menüsünden AirTies cihazınıza bağlanacağınız ağ adaptörünün (Yerel Ağ Bağlantısı) üzerine sağ tıklayıp özelliklerine giriniz.

4. Ağ bağlantısı özelliklerinde XP ise Internet iletişim kuralları(TCP/IP) / Vista Ve Windows 7 için ise Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayınız.

5. Açılan **Internet iletişim kuralları(TCP/IP) veya Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)** penceresinde Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini işaretleyiniz ve aşağısında açılan IP adresi alanına **192.168.2.50** IP adresi giriniz.

6. IP adresi alanı altındaki Alt ağ Maskesi alanına geldiğinizde, burada **255.255.255.0** adresi otomatik olarak gelecektir. Bu alanı değiştirmenize gerek yoktur.

7. Pencerenin sağ altındaki **Tamam** tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

8. Bu işlemeleri tamamladıktan sonra, internet tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vb.) açarak <u>http://192.168.2.254</u> adresinden cihazınızın gelişmiş ayarlarına erişebilirsiniz.



9. Cihazınızın web ara yüzünün "**GİRİŞ**" ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. "**Şifre**" alanını boş bırakıp "**Tamam**" tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

	GIRIŞ	
Şifre		
_	Тамам	

10. VLAN ayarlarını yapılandırmak için sol tarafta bulunan "**LAN**" ana menüsünün altındaki "**VLAN Yapılandırma**" menüsüne tıklayınız. "**VLAN Yapılandırma**" menüsünde varsayılan olarak 4 Ethernet portu, Wireless1 yayını VLAN1 olarak tanımlanmış görünür. Bu portlar üzerinden herhangi birinden farklı VLAN tanımlayabilmek için VLAN1 tanımından çıkartmak gerekiyor. VLAN1 tanımından çıkarabilmek için "**Düzenle**" butonunu tıklıyoruz.

		V	LAN Durumu		
Cihaz ü	zerinde oluşturduğunuz	VLAN ların listesir	ii bu ekranda görebilii	rsiniz	
	VLAN Kimliği	VLAN Adı	Üyeler		
	1	VLAN 1	Sw 0 - Port 1 Sw 0 - Port 2 Sw 0 - Port 3 Sw 0 - Port 4 Wireless 1	Düzenle	
			Yeni VLAN		

11. VLAN1 Düzenleme ekranına girdiğimiz zaman VLAN1 üzerindeki Üye portların listesini görebilirsiniz.

Farklı VLAN tanımlamak istediğimiz portu sol taraftaki "**Seçilebilir Portlar**" kısmına ekleyelim. Böylece o portu boşa almış oluyoruz ve o port üzerinden farklı VLAN tanımlayabiliriz.

VLAN Yaj	pilandirma
Oluşturmak istediğiniz VLAN için bir "VLAN Adı " (Muhası vs gibi) giriniz. Oluşturduğunuz VLAN a dahil olmasını is tuşu ile "Üye Portlar" a ekleyiniz. Listeden çıkartmak içir için "Kaydet " butonunu kullanınız.	ebe,Pazarlama vs gibi) ve "VLAN Kimliği " (100,102,200 :tediğiniz portları " Seçilebilir Portlar " dan işaretleyip ">>" 1 portu seçiniz ve "<<" tuşuna basınız. Ayarları bitirmek
VLAN Adı: VLAN Kimliği: Seçilebilir Portlar	VLAN 1 1 Uye Portlar Sw 0 - Port 1 Sw 0 - Port 2 Sw 0 - Port 3 Sw 0 - Port 4 Wireless 1 > iptal



12. "**Kaydet**" butonunu tıkladığımız zaman "**Port 4**", VLAN1 üzerinden ayrılmış olur. Sonraki adımda "**Port 4**" için yeni VLAN oluşturulabilir.

	VLAN Yapı	landırma
Oluşturmak istediğiniz VLAN için bir vs gibi) giriniz. Oluşturduğunuz VLA tuşu ile "Üye Portlar" a ekleyiniz. Lis için "Kaydet " butonunu kullanınız.	"VLAN Adı" (Muhasel V a dahil olmasını iste teden çıkartmak için j	be,Pazarlama vs gibi) ve "VLAN Kimliği" (100,102,200 ediğiniz portları "Seçilebilir Portlar" dan işaretleyip ">>" portu seçiniz ve "<<" tuşuna basınız. Ayarları bitirmek
	VLAN Adı: VLAN Kimliği:	VLAN 1 1
Secilet Sw 0	oilir Portlar - Port 4	Üye Portlar Sw 0 - Port 1 Sw 0 - Port 2 Sw 0 - Port 3 Wireless 1
	<<	>> iptal

13. "VLAN Yapılandırma" menüsünde "**Port 4**" tanımlamasının olmadığını görüyoruz. "**Port 4**" için yeni bir VLAN tanımlamak için "**Yeni VLAN**" butonunu tıklıyoruz.

	1	/LAN Durumu		
Cihaz üzerinde oluşturduğ	junuz VLAN ların listesi	ini bu ekranda görebilir:	siniz.	
VLAN Kimli	ği VLAN Adı	Üyeler		
1	VLAN 1	Sw 0 - Port 1 Sw 0 - Port 2 Sw 0 - Port 3 Wireless 1	Düzenle	
	(Yeni VLAN		

14. Daha önceden boşa çıkardığımız "Port 4" seçip "Üye Portlar" kısmına ekliyoruz.



VLAN Yapılandırma
Oluşturmak istediğiniz VLAN için bir " VLAN Adı " (Muhasebe,Pazarlama vs gibi) ve " VLAN Kimliği " (100,102,200 vs gibi) giriniz. Oluşturduğunuz VLAN a dahil olmasını istediğiniz portlan " Seçilebilir Portlar " dan işaretleyip ">>" tuşu ile " Üye Portlar " a ekleyiniz. Listeden çıkartmak için portu seçiniz ve "<<" tuşuna basınız. Ayarları bitirmek için " Kaydet " butonunu kullanınız.
VLAN Adı:port4VLAN Kimliği:100
Seçilebilir Portlar Sw 0 - Port 4 Üye Portlar
<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15. Yeni VLAN oluşturmak için VLAN Adı ve VLAN Kimliği belirliyoruz. VLAN Adı ve VLAN Kimliğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler her VLAN için farklı olmalıdır. "**Kaydet**" butonunu tıkladığımız zaman yeni VLAN tanımlanmış oluyor.

	VLAN Yapılandırma
Oluşturmak istediğiniz VI vs gibi) giriniz. Oluşturdu tuşu ile "Üye Portlar " a e için "Kaydet" butonunu kı	LAN için bir "VLAN Adı " (Muhasebe,Pazarlama vs gibi) ve "VLAN Kimliği" (100,102,200 ığunuz VLAN a dahil olmasını istediğiniz portları " Seçilebilir Portlar " dan işaretleyip ">>" ıkleyiniz. Listeden çıkartmak için portu seçiniz ve "<<" tuşuna basınız. Ayarları bitirmek sullanınız
	VLAN Adı: port4 VLAN Kimliği: 100
	Seçilebilir Portlar Sw 0 - Port 4
	<< >> Kaydet iptal

16. "VLAN Yapılandırma" menüsüne tıkladığımız zaman "Port4" için oluşturduğumuz VLAN görünüyor. Sonraki adımda "LAN" ana menüsü altında "IP ve DHCP Ayarları" menüsünden oluşturduğumuz VLAN için yeni DHCP sunucusu oluşturabilir ve IP aralığı belirleyebiliriz.



Cihaz üzerinde oluştu	rduğunuz VLAN lar	ın listesini bu ekranda	görebilirsiniz.	
VLAN Kimliği	VLAN Adı	Üyeler		
1	VLAN 1	Sw 0 - Port 1 Sw 0 - Port 2 Sw 0 - Port 3 Wireless 1	Düzenle	

17. "IP ve DHCP Ayarları" menüsünde "**Yeni**" butonunu tıklayarak oluşturduğumuz VLAN için IP ayarlarını yapabiliriz.

	IP ve DHO	CP Ayarları		
	Yerel IP Ko	nfigürasyonu		
	IP Adresi	192.168.2.1		
	Ağ Maskesi	255.255.255.0		
DHCP Sunucu Adı	DHCP	Üye VL	AN'lar	
Default DHCP Server	static 192.168.2.1 / 255.255. dhcps 192.168.2.20 / 192.168	255.0 VLAN	N 1 Düzenle	
			Yeni	
	Kaydet	İptal		

18. "DHCP Tipi" "DHCP Sunucusu" olarak seçilmelidir.

DHCP Ayarları				
DHCP Tipi				
Kapali C DHCP Sunucusu C DHCP Relay Agent C DHCP Client				
Yerel IP Konfigürasyonu IP Adresi Ağ Maskesi 255.255.255.0				
Yayın Adresi port4 💌				
Kaydet İptal				

19. VLAN için oluşturacağımız DHCP Sunucusuna "**IP Adresi**" ve "**DHCP Sunucu Adı**" belirlememiz yeterlidir. "**Yayın Adresi**" olarakta oluşturduğumuz VLAN adını seçiyoruz.

• AirTies

	DHCP Aya	/arları
	рнср т	Тірі
် Kapalı င် D	HCP Sunucusu C Dł	HCP Relay Agent C DHCP Client
	Yerel IP Konfi IP Adresi 10.0.0 Ağ Maskesi 255.2	iqürasvonu 0.1 255.255.0
PH	DHCP Sunucu Kor ICP Sunucu Adı	port4dhcp
Ba	slangıç IP Adresi	10.0.2
Bit	iş IP Adresi	10.0.254
Ağ	Maskesi	255.255.255.0
Ga	teway adresi	10.0.0.1
Kir	a Süresi (sn)	3600
DN	IS Adresi	10.0.0.1
Ya	yın Adresi	port4 -
Ote	omatik DHCP algılama	
	Kaydet	İptal

20. Kaydet butonunu tıkladığımız zaman çıkan uyarı ekranında "Tamam" butonunu tıklıyoruz.

21. "IP ve DHCP Ayarları" menüsünde oluşturduğumuz yeni DHCP Sunucu adı ve Üye VLAN görünmektedir.

	Yerel IP Ko	nfigürasyonu		
	IP Adresi Ağ Maskesi	192.168.2.1 255.255.255.0		
DHCP Sunucu Adı	DHCP	Üye VLAN'lar		
Default DHCP Server	static 192.168.2.1 / 255.255.255.0 dhcps 192.168.2.20 / 192.168.2.253	VLAN 1	Düzenle	
port4dhcp	static 10.0.0.1 / 255.255.255.0 dhcps 10.0.0.2 / 10.0.0.254	port4	Düzenle	Sil
				Yeni

22. Modeminize 4 numaralı port ile bağlanan istemciler 10.0.0.X bloğundan bir IP adresi alır ve diğer VLAN'lar ile haberleşme olanağı bulunmaz.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.